

Placera sensorn:

- Helst i gavellägenheter eller hos boenden som ofta klagar på att det är kallt.
- 1.60 - 1.80 m från golv.
- På en innervägg som vetter mot annat rum eller annan lägenhet. Undvik vägg mot trapphus och yttervägg.
- Där den inte kan påverkas av andra temperaturer som direkt solinstrålning på enheten, glödlampor och över element.
- Där temperaturen är stabil och varierar minimalt över dagen. Hallen brukar vara en sådan placering där temperaturen är stabil.
- I en lägenhet över 35 m² då egen aktivitet ger större inverkan på inomhustemperaturen i små lägenheter.

Viktigt att den boende som får inomhusmätaren kan ha ALLA termostater på konstant max, detta ger bäst utgångspunkt för oss att styra på. När termostaterna står på max skall man ha en behaglig temperatur bestämd av styrelsen/ledningen.